


Français - English - Italiano



Extension modules for ALFANO6
Modules d'extension pour ALFANO6
Moduli di estensione per ALFANO6

BOX12



BOX4MOVE



alfano.com

BOX12 A1160



ALFANO6

- Download DATA USB
- ExtraBox


Brake pedal position
Position pédale de frein
Posizione pedale del freno

Steering wheel position
Position volant
Posizione volante

Accelerator pedal position
Position pédale d'accélérateur
Posizione pedale dell'acceleratore

Valve Position
Position valve
Posizione valvola

- Battery charge
- external power supply
- Charge batterie
- Alimentation externe
- Carica batteria
- Alimentazione esterna



Integrated G-force
Force-G intégré
Forza-G integrata

Speed 1
(+speed 3, with hub)
Vitesse 1
(+ vitesse 3, avec hub)
Velocità 1
(+ velocità 3, con hub)

Speed 2
(+speed 4, with hub)
Vitesse 2
(+ vitesse 4, avec hub)
Velocità 2
(+ velocità 4, con hub)

T° 3 (ntc) / T° 4, (K)
(T° 3 + T° 4 with hub)
T° 3 (ntc) / T° 4, (K)
(T° 3 + T° 4 avec hub)
T° 3 (ntc) / T° 4, (K)
(T° 3 + T° 4 con hub)

T° 1 (ntc) / T° 2, (K)
(T° 1 + T° 2 with hub)
T° 1 (ntc) / T° 2, (K)
(T° 1 + T° 2 avec hub)
T° 1 (ntc) / T° 2, (K)
(T° 1 + T° 3 con hub)

Lambda / Analogue 0-5V

BOX4MOVE A1204

ALFANO6

Steering wheel position
Position volant
Posizione volante



G-Force integrated
Force-G intégré
Forza-G integrata

Brake pedal position
Position pédale de frein
Posizione pedale del freno

Accelerator pedal position
Position pédale d'accélérateur
Posizione pedale dell'acceleratore




BOX4MOVE



A1204 (BOX4MPVE)



A2401
Steering wheel sensor position
Capteur de Position volant
Sensore di Posizione volante



A2405
Brake & accelerator sensor pedal position
Capteur de position pédale frein & accélérateur
sensore di posizione pedale freno e acceleratore

ALFANO S.A.

Rue de l'Industrie, 3b
1400 Nivelles (Belgium)
info@alfano.com